

使いかた

入れて 流して スイッチ ON

- 1 投入口から生ごみを入れる
- 2 水を流す
- 3 蓋スイッチ回してスイッチオン
- 4 運転が終わったら水を止める



蛇口からの吐水は
親指の太さを目安に！



入れちゃダメなものもあるのでご注意を！

硬いもの 繊維質

のものは NG！

ちょっと注意がいるものとしては

卵の殻、玉ねぎの薄皮

枝豆のさや

湯でこぼしの熱湯なども

気を付けてくださいね！

こわれちゃったら
困るのじゃ



お手入れのしかた

- 手軽にできる氷粉碎 氷を入れていつも通り粉碎するだけ
簡単でしかもきれいになりますよ
- 臭いにはオレンジの皮を 臭いが気になるときはこれ！
- 洗剤を使うときは中性洗剤で。スポンジなどで洗ってください。
このときは必ず本体の電源を落としてくださいね。



★塩素系漂白剤はディスポーザーの腐食を招き漏水などの原因にも
なりますので基本的には使わないでください。

そしていずれの方法も最後にため水（5L）を流しておしまいです。



各メーカーの取扱説明書も
併せてお読みください。

正しい使い方と適正なお手入れで
新しいディスポーザーも快適に便利に
長くお使いいただければと思います。

